

Notice d'utilisation

Masseur nuque et épaules sans fil, chauffant

Cette notice reprend celle qui est livrée dans la boîte. Gardez-la sous la main : elle répond à la plupart des questions qui arrivent au service client.

Dans la boîte

- Le masseur nuque et épaules
- Sa sangle réglable, avec boucle à clip
- Son câble de charge USB-C
- Cette notice

Le mettre en place

Posez l'appareil sur les épaules, les deux mains en silicone de part et d'autre de la nuque. Tirez la boucle vers l'arrière, puis insérez-la jusqu'au clic.

Réglez les deux sangles à la même longueur : c'est ce qui répartit la pression. Une sangle plus courte que l'autre fait porter tout l'appareil d'un seul côté, et serre.

Les commandes

Le panneau se trouve sur le dessus. À gauche, le bouton marche/arrêt et modes. À droite, le bouton chaleur. Entre les deux, le port USB-C, et le témoin lumineux juste en dessous.

- **Allumer, éteindre** — appui long de trois secondes sur le bouton de gauche. À l'allumage : témoin blanc, mode de massage 1, chaleur au niveau bas.
- **Changer de mode** — appui bref sur ce même bouton. Trois modes se succèdent ; le témoin blanc clignote une, deux ou trois fois selon le mode.
- **Chaleur** — bouton de droite : niveau bas, niveau élevé, puis arrêt. Le témoin passe au rouge et clignote une ou deux fois.

Les deux réglages sont indépendants

Changer de mode de massage ne modifie jamais la chaleur, et inversement.

Vous pouvez donc utiliser la chaleur seule, le massage seul, ou les deux.

Arrêt automatique

L'appareil s'éteint seul au bout de dix minutes. C'est voulu : une séance se compte en minutes, pas en heures. Pour une seconde séance, rallumez-le.

Charge

Branchez le câble USB-C sur n'importe quel chargeur de téléphone. Le témoin vous dit où en est la batterie :

- **Rouge clignotant** — batterie faible, il est temps de recharger.
- **Rouge fixe** — charge en cours.
- **Blanc fixe** — charge terminée.

Le fabricant annonce jusqu'à douze jours d'autonomie, à raison de dix minutes d'utilisation par jour.

Entretien

Essayez le tissu et les têtes en silicone avec un chiffon doux légèrement humide, puis laissez sécher à l'air libre. Ne passez pas l'appareil sous l'eau, ne le mettez ni en machine ni au sèche-cheveux. Rangez-le à l'abri de l'humidité.

Précautions

- Ne pas utiliser sur une peau lésée, irritée, ou après une intervention récente.
- Ne pas utiliser en conduisant, ni en s'endormant.
- Ne pas dépasser dix minutes d'affilée.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Ne pas utiliser pendant la charge.

En cas de stimulateur cardiaque, d'implant, de grossesse, de trouble circulatoire, ou de simple doute : demandez l'avis d'un professionnel de santé avant utilisation.

Si l'appareil chauffe anormalement, fait un bruit inhabituel, ou si le boîtier est endommagé, arrêtez-vous et écrivez-nous à support@nakree.com.

Caractéristiques

Modes de massage	3
Niveaux de chaleur	2 + arrêt
Arrêt automatique	10 minutes
Masse	0,76 kg
Charge	USB-C
Autonomie annoncée	jusqu'à 12 jours, à 10 min par jour

Ce que cet appareil n'est pas

Nakree est un appareil de bien-être. Ce n'est pas un dispositif médical : il ne diagnostique rien, ne traite rien, et ne remplace pas l'avis d'un professionnel de santé.

Conformité et fin de vie

Appareil conforme CE. Il contient une batterie lithium-ion : ne le jetez pas avec les ordures ménagères. Déposez-le en déchèterie ou dans un point de collecte DEEE, batterie comprise.

Une question ?

Écrivez à support@nakree.com, du lundi au vendredi.

Réponse sous 24 à 48 heures ouvrées.

Pour suivre un colis : nakree.com/pages/suivi